

ORDINE DI SERVIZIO

ATTRAVERSAMENTO PISTE

Premesso che nelle **STAZIONI DOTATE DI CUNICOLO SOTTERRANEO** le isole delle piste servite dallo stesso dovranno essere raggiunte utilizzando il detto sottopasso,

- per raggiungere le isole che non hanno accesso dal sottopasso, attenersi alle modalità di attraversamento di cui al punto **a) b) c)** del presente ordine di servizio.

MODALITA' DI ATTRAVERSAMENTO

Il personale per attraversare:

a) LA PISTA CON TELEPASS deve:

- 1) ➤ avvalersi degli appositi cancelli interbloccati ;
- 2) ➤ azionare il pulsante di richiesta attraversamento;
- 3) ➤ attendere il passaggio al verde del semaforo pedonale e lo sblocco del cancello, attraversare la pista, richiudere il cancello ed azionare nuovamente il pulsante per ripristinare le condizioni iniziali;
- 4) ➤ in caso di mancata chiusura del cancelletto e/o **mancato azionamento del pulsante entro 10 secondi**, il sistema azionerà una sirena ed una segnalazione luminosa in corrispondenza del cancelletto rimasto aperto;
- 5) ➤ in caso di mancata apertura, per malfunzionamento del cancelletto posizionato sul lato opposto della pista, azionare il pulsante elettromeccanico di sblocco di emergenza, che consente di raggiungere l'isola opposta e contemporaneamente aziona il meccanismo di chiusura pista; azionare nuovamente il pulsante per ripristinare le condizioni iniziali.

b) LA PISTA MANUALE controllare:

- 1) ➤ che la pista non sia impegnata da autoveicoli in movimento;
- 2) ➤ attraversare quindi velocemente la pista controllando la direzione di marcia.

c) LA PISTA AUTOMATICA controllare:

- 1) ➤ che la pista non sia impegnata da autoveicoli in movimento;
- 2) ➤ che la sbarra di cadenzamento sia abbassata;
- 3) ➤ attraversare quindi velocemente la pista controllando la direzione di marcia.

d) Per la situazione delle piste si fa riferimento allo schema esposto.

IL DIRETTORE DI TRONCO



Genova, 20 aprile 2007