

1 - Modalità di Attraversamento delle Piste di Stazione


Si fa presente che in applicazione delle norme del decreto legislativo 285/92 (Nuovo codice della strada) e del DPR 495/92 (Regolamento di applicazione del nuovo codice della strada) l'avvicinamento degli utenti alla stazione di esazione pedaggio è regolamentato tramite il preavviso, ad un chilometro, della stazione stessa, con l'obbligo di riduzione della velocità prima ad 80 Km/h, poi a 60 Km/h quindi a 40 Km/h, nonché a 30 Km/h per le piste Telepass ed obbligo di fermata nelle altre piste.

Si precisa che le seguenti modalità di attraversamento sono relative allo standard delle stazioni di esazione pedaggio.

*Per l'attraversamento delle piste di stazione che possono differire strutturalmente da detto standard, si dovrà sempre far riferimento all'**Ordine di Servizio**, esposto nella bacheca di stazione.*

A) Modalità di attraversamento delle piste nelle stazioni dotate di cunicolo sotterraneo di attraversamento

- Nelle stazioni dotate di cunicolo di attraversamento le isole delle piste servite dallo stesso dovranno essere raggiunte esclusivamente utilizzando il detto sottopasso;



- nelle stazioni sprovviste di cunicolo sotterraneo, per raggiungere le isole che non hanno accesso dal sottopasso, attenersi alle modalità di attraversamento di cui al punto **b)** **c)** del presente manuale.

B) Modalità di attraversamento della pista Telepass o Bimodale

Il personale, per attraversare **LA PISTA BIMODALE O TELEPASS** deve:

1. avvalersi degli appositi cancelli interbloccati;




2. azionare il pulsante di richiesta attraversamento;




3. attendere la momentanea chiusura della pista, lo sblocco del cancello e il posizionamento al verde del semaforo di attraversamento;



4. attraversare velocemente in modo che, con la chiusura del cancello ed il passaggio temporizzato del suddetto semaforo, la pista si riattivi;






5. in caso di mancata apertura, per malfunzionamento, del cancello azionare il pulsante elettromeccanico di sblocco di emergenza del cancello che consente comunque di raggiungere l'isola opposta.






6. richiudere il secondo cancelletto;



7. premere il pulsante per consentire la riapertura della pista;



C) Modalita`di attraversamento della pista automatica

Il personale, per attraversare **LA PISTA AUTOMATICA /AUTOMATICA CON CASSA,MANUALE** deve:


1. assicurarsi che la pista non sia impegnata da autoveicoli in movimento (ove non si conosca lo stato di avanzamento, attendere che venga terminato con l'uscita del veicolo dalla pista);



2. assicurarsi che la sbarra di cadenzamento sia abbassata;



3. attraversare quindi velocemente la pista controllando la direzione di marcia.



STAZIONI DT4

Legenda nomenclatura piste:

IMMAGINE	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
	B (UT)	Uscita Telepass
	E (E)	Entrata Automatica
	F (U-UA/UTC)	Uscita Manuale o Cassa + Telepass
	G (ET)	Entrata Telepass
	J (AV)	Uscita Automatica
	K (UA/UT)	Uscita Automatica + Telepass
	O (UTM)	Uscita Manuale + Telepass
	Q (E/ET)	Entrata Automatica + Telepass
	T (UA/UTC)	Automatica con Cassa + Telepass
	U (U)	Uscita Manuale
	X (UC)	Uscita Manuale o Automatica con Cassa
	Y (UA/UTM)	Uscita Manuale o Automatica + Telepass
	W (AVC)	Automatica con Cassa
	Z (AVM)	Uscita Manuale o Automatica

TRATTA A1 NORD

A1 rete 01 stazione 015 prov (BO)
222 DT4 Firenze
- Sistema Chiuso - Piste Attive al 11/02/2019

1 LNX Q42
T.E. E+U TEC
2 FAST pay
K44 LNX
3 FAST pay
X47 LNX

A1 rete 01 stazione 016 prov (BO)
237 DT4 Firenze
- Sistema Chiuso - Piste Attive al 11/02/2019


1 LNX Q51
T.E. E+U TEC
2 LNX Q47
3 B45 LNX
4 FAST pay
X49 LNX

A1 rete 01 stazione 017 prov (BO)
242 DT4 Firenze
- Sistema Chiuso - Piste Attive al 11/02/2019

1 LNX Q45
2 LNX Q46
3 B47 LNX
4 FAST pay
X49 LNX
5 FAST pay
J54 LNX


A1 rete 01 stazione 018 prov (FI)
BARBERINO
 261 DT4 Firenze

- Sistema Chiuso -
 Piste Attive al 11/02/2019




A1 rete 01 stazione 094 prov (BO)
BADIA
 17+425 DT4 Firenze

- Sistema Chiuso - Piste Attive al 11/02/2019



A1 rete 01 stazione 095 prov (BO)
FIRENZUOLA
 28,08 DT4 Firenze


- Sistema Chiuso - Piste Attive al 11/02/2019



TRATTA A1 SUD

A1 rete 01 stazione 019 prov (FI)
CALENZANO
 278 DT4 Firenze

- Sistema Chiuso - Piste Attive al 11/02/2019



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
LNX G53	LNX Q40	LNX E52	U55 LNX	U56 LNX	X59 LNX	B46 LNX	B58 LNX	K60 LNX	J48 LNX
									TEC ENT T. E.

A1 rete 01 stazione 020 prov (FI)
FIRENZE NORD
 280 DT4 Firenze

- Sistema Chiuso - Piste Attive al 11/02/2019



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
LNX G47	LNX G63	LNX Q66	LNX Q67	LNX Q68	U61 LNX	W65 LNX	W54 LNX	J55 LNX	J50 LNX	B64 LNX	B46 LNX
T. E. ENT TEC					T. E. USC TEC						

A1 rete 01 stazione 021 prov (FI)
FI SCANDICCI
 288 DT4 Firenze

- Sistema Chiuso - Piste Attive al 11/02/2019




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
LNX G71	LNX G72	LNX Q73	LNX Q74	LNX Q75	B87 LNX	K88 LNX	X93 LNX	X64 LNX	U90 LNX	U91 LNX	J82 LNX	K63 LNX	B85 LNX
					T. E. USC TEC								

A1 rete 01 stazione 026 prov (AR)
AREZZO
 358 DT4 Firenze




- Sistema Chiuso - Piste Attive al 11/02/2019



A1 rete 01 stazione 027 prov (AR)
MONTE S. SAVINO
 371 DT4 Firenze


- Sistema Chiuso - Piste Attive al 11/02/2019



A1 rete 01 stazione 028 prov (AR)
VALDICHIANA
 385 DT4 Firenze





- Sistema Chiuso - Piste Attive al 11/02/2019






A1 rete 01 stazione 029 prov (SI)
CHIUSI-CHIANC.
 410 DT4 Firenze




- Sistema Chiuso - Piste Attive al 11/02/2019





TRATTA A11





A11 rete 01 stazione 339 prov (LU)
ALTOPASCIO
 49 DT4 Firenze

- Sistema Chiuso - Piste Attive al 11/02/2019

TEC ENT T.E.

LNX G46

LNX Q42

LNX Q59

1

2

3

4

5

6

7

8

9

B66 LNX

J64 LNX

U62 LNX

X56 LNX

F67 LNX

B63 LNX

MCT C35

A11 rete 01 stazione 340 prov (LU)
CAPANNORI
 60 DT4 Firenze

- Sistema Chiuso - Piste Attive al 11/02/2019

LNX Q59

LNX Q51

LNX Q52

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Z53 LNX

U54 LNX

X55 LNX

J56 LNX

K57 LNX

B58 LNX

MCT C35

A11 rete 01 stazione 344 prov (LU)
LUCCA EST
 66 DT4 Firenze

- Sistema Chiuso - Piste Attive al 11/02/2019

TEC ENT T.E.

LNX G48

LNX Q43

LNX E49

1

2

3

4

5

6

7

8

O54 LNX

X53 LNX

X60 LNX

K42 LNX

B47 LNX

MCT C35

A11 rete 01 stazione 345 prov (PI)
PISA NORD
 82 DT4 Firenze

- Sistema Chiuso - Piste Attive al 11/02/2019

LNX Q63

LNX Q41

LNX G56

1

2

3

4

5

6

7

8

9

B64 LNX

F72 LNX

Z73 LNX

O67 LNX

F68 LNX

B70 LNX

TEC E+U T.E.

MCT C35 BT

